

IDEAL

veneen omistajan käsikirja

Mallit:

Ideal 430 Soutuvene

Ideal 470 Soutuvene

Ideal 400 Moottorivene

Ideal 415 Moottorivene

Kiitos kun valitsit Ideal-veneeseen

Toivotamme upeita elämyksiä vesiretkillesi!
Tässä käsikirjassa käsitellään lyhyesti veneesi
turvallisuus-, käyttö- ja huoltoasioita, jotka sinun on hyvä lukea läpi.

Arvostamme valtavasti jos voit käydä antamassa arvostelun saamastasi palvelusta
ja tuotteesta.

Sisällysluettelo

1. ENNEN VESILLELÄHTÖÄ
2. HYVÄKSYNNÄT
3. REKISTERÖINTI
4. TAKUU
5. VAKUUTUKSET
6. KÄYTTÖ
7. HUOLTO
8. TALVISÄILYTYS
9. VESILLELASKU
10. KORJAUKSET
11. KULJETUS
12. TEKNINEN ERITTELY
13. MALLIT

LIITE: VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAKUUTUS

1. ENNEN VESILLELÄHTÖÄ

Tarkistettavat asiat:

- Säätila on veneilyyn sopiva.
- Tyhjennystulppa ja istuinten kondensiotulpat ovat paikoillaan.
- Kuorman jakauma on tasapainossa ja veneessäolioilla on pelastusliivit.
- Tavaroiden paikoillaan pysyminen aallokossa.
- Perämoottoria käytettäessä, tarkistettava että moottorin teho ei ylitä veneen suositusta.
- Perämoottoria käytetään moottorin mukana tulevien ohjeiden mukaisesti.
- Tarkistetaan polttoaineen riittävyys.
- Jos reittiä ei tunneta käytetään merikarttaa tai muuta vastaavaa.
- Alkoholit ja veneily eivät sovi yhteen.

2. HYVÄKSYNNÄT

Ideal-veneet täyttävät EU:n huvivenedirektiivissä asetetut vaatimukset, jonka vakuutena käsikirjan liitteenä on Vaatimustenmukaisuuden Vakuutus (liite 1). Veneet on sertifioitu suunnitteluluokkaan D, josta osoituksena veneen peräpeilin sisäpuolelle on kiinnitetty CE-merkki. Suunnitteluluokka D tarkoittaa suojaisia vesiä, joissa veneilyn aikana tuulen voimakkuus on enintään 4 boforia ja merkitsevä aallonkorkeus enintään 0,5 metriä.

3. REKISTERÖINTI

Tässä käsikirjassa mainittuja Ideal-veneitä ei tarvitse rekisteröidä.

4. TAKUU

Valmistaja myöntää Ideal-veneille yhden (1) vuoden takuun venealan keskusliitto Finnboat Ry:n takuehtojen mukaisesti. Takuu ei koske airoja hankaimineen.

5.VAKUUTUKSET

Varmista, että veneesi on mainittu kotivakuutuksessasi tai ota veneellesi erillinen vakuutus.

6. KÄYTTÖ

- Tutustu veneeseesi ja varusteisiin huolella ennen käyttöönottoa.
- Jos käytät perämoottoria, tutustu moottorin käyttöohjeisiin.
- Sijoita matkustajat niin että näet hyvin eteenpäin.
- Ota huomioon myös muut veneilijät.
- Yksin soutaessasi käytä keskipenkkiä saadaksesi veneelle oikean tasapainon.

7. HUOLTO

Ideal-veneesi ei tarvitse merkittäviä huoltotoimenpiteitä.

Veneesi puhtaudesta huolehtiminen lisää käyttömukavuutta ja nostaa veneesi jälleenmyyntiarvoa.

Venetarvikeliikkeistä löydät oikeat pesuaineet ja vahat sisä- ja ulkopintojen hoitoon.

8. TALVISÄILYTYS

- Nosta Ideal-veneesi maihin hyvissä ajoin ennen vesien jäätymistä. Pese levä veneesi pohjasta heti noston jälkeen. Jos levä ehtii kuivua sen poistaminen on hankalaa.
- Poista kondensioveden tulpat istuimista ja käännä vene kumolleen siten, että mahdollinen kondensiovesi pääsee valumaan pois.
- Vene säilytetään talven yli kumollaan sellaisessa paikassa, jossa ei pääse kertymään lumikuormia veneen päälle.
- Vene asetetaan esim. pukkien päälle siten, että tuenta reunoilla on vähintään kuudesta paikasta. Jos mahdollista peitä vene pressulla.
- Jos veneen talvisäilytyspaikka on esim. järven rannalla varmista, että vene ei ole mahdollisten hiihto- tai moottorikelkkareittien kohdalla.

9. VESILLELASKU

- Tarkista veneesi ulkopinta. Mahdolliset kolhut ja vauriot korjataan kohdan 10. mukaisesti.
- Ennen veneesi vesillelaskua asenna istuinten kondensiotulpat tiiviisti paikoilleen ja tarkista pohjatulpan kunto.

10. KORJAUKSET

Pienet pintavauriot voi korjata itse veneliikkeistä ja Ideal-veneeseen valmistajalta saatavilla korjaussarjoilla, mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. Isommissa korjauksissa ota yhteys veneesi jälleenmyyjään tai valmistajaan.

11. KULJETUS

Jos kuljetat venettäsi peräkärnyssä varmista, että peräkärny pohjalla ei ole venettä naarmuttavaa ainetta (hiekkä, sora). Jos peräkärny laidat koskevat veneeseen, käytä jotain suojamateriaalia esim. pahvia. Sido veneesi huolellisesti kahdella liinalla yli ja köydellä keulakahvasta. Muista punainen lippu veneesi perään.

12. TEKNINEN ERITTELY

- Ideal-veneessä on tunnistenumero (CIN-koodi) perästä katsoen oikealla ulkolaidalla. CE-kyllti osoittaa EU hyväksynnän suunnittelukategoria D:lle (suojaisat vedet).
- Materiaali: lasikuitulujitteinen polyesterihartsiköli

13. MALLIT

Malli	Pituus cm	Leveys cm	Paino kg	Hlöö max	Teho max hv	Tyyppi
Ideal 430	430	138	75	3	3	Avoin soutuvene
Ideal 470	470	138	85	3	3,5	Avoin soutuvene
Ideal 400	400	158	95	3	6	Avoin soutuvene
Ideal 415	415	150	110	4	10	Avoin perämoot- torivene

Valmistaja:
Y-Tiimi OY
Ahmasjärventie 16
91300 YLIKIIMINKI

