



veneen omistajan käsikirja

Mallit:

**YKI 250 Jolla | YKI 340 Minikanootti | YKI 440 Venekanootti
YKI 420 Soutuvene | YKI 460 Soutuvene | YKI 485 Soutuvene
YKI 540 Jokivene | YKI 600 Jokivene**

Vakaasti vesillä jo vuodesta 1975

Kiitos kun valitsit YKI-veneeseen

Toivotamme upeita elämyksiä vesiretkillesi!
Tässä käsikirjassa käsitellään lyhyesti veneesi
turvallisuus-, käyttö- ja huoltoasioita, jotka sinun on hyvä lukea läpi.

Arvostamme valtavasti jos voit käydä antamassa arvostelun saamastasi palvelusta
ja tuotteesta.

Sisällysluettelo

1. ENNEN VESILLELÄHTÖÄ
2. HYVÄKSYNNÄT
3. REKISTERÖINTI
4. TAKUU
5. VAKUUTUKSET
6. KÄYTTÖ
7. HUOLTO
8. TALVISÄILYTYS
9. VESILLELASKU
10. KORJAUKSET
11. KULJETUS
12. TEKNINEN ERITTELY
13. MALLIT

LIITE: VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAKUUTUS

1. ENNEN VESILLELÄHTÖÄ

Tarkistettavat asiat:

- Säätila on veneilyyn sopiva.
- Tyhjennystulppa ja istuinten kondensiotulpat ovat paikoillaan.
- Kuorman jakauma on tasapainossa ja veneessäolioilla on pelastusliivit.
- Tavaroiden paikoillaan pysyminen aallokossa.
- Perämoottoria käytettäessä, tarkistettava että moottorin teho ei ylitä veneen suositusta.
- Perämoottoria käytetään moottorin mukana tulevien ohjeiden mukaisesti.
- Tarkistetaan polttoaineen riittävyys.
- Jos reittiä ei tunneta käytetään merikarttaa tai muuta vastaavaa.
- Alkoholit ja veneily eivät sovi yhteen.

2. HYVÄKSYNNÄT

YKI-veneet täyttävät EU:n huvivenedirektiivissä asetetut vaatimukset, jonka vakuutena käsikirjan liitteenä on Vaatimustenmukaisuuden Vakuutus (liite 1). Veneet on sertifioitu suunnitteluluokkaan D, josta osoituksena veneen peräpeilin sisäpuolelle on kiinnitetty CE-merkki. Suunnitteluluokka D tarkoittaa suojaisia vesiä, joissa veneilyn aikana tuulen voimakkuus on enintään 4 boforia ja merkitsevä aallonkorkeus enintään 0,5 metriä.

3. REKISTERÖINTI

Tässä käsikirjassa mainittuja YKI-veneitä ei tarvitse rekisteröidä lukuunottamatta YKI 600 jokivenettä.

4. TAKUU

Valmistaja myöntää YKI-veneille yhden (1) vuoden takuun Venealan keskusliitto

Finnboat Ry:n takuehtojen mukaisesti. Takuu ei koske airoja hankaimineen.

5.VAKUUTUKSET

Varmista, että veneesi on mainittu kotivakuutuksessasi tai ota veneellesi erillinen vakuutus.

6. KÄYTTÖ

- Tutustu veneeseesi ja varusteisiin huolella ennen käyttöönottoa.
- Jos käytät perämoottoria, tutustu moottorin käyttöohjeisiin.
- Sijoita matkustajat niin että näet hyvin eteenpäin.
- Ota huomioon myös muut veneilijät.
- Yksin soutaessasi käytä keskipenkkiä saadaksesi veneelle oikean tasapainon.

7. HUOLTO

YKI-veneesi ei tarvitse merkittäviä huoltotoimenpiteitä.

Veneesi puhtaudesta huolehtiminen lisää käyttömukavuutta ja nostaa veneesi jälleenmyyntiarvoa. Venetarvikeliikkeistä löydät oikeat pesuaineet ja vahat sisä- ja ulkopintojen hoitoon.

8. TALVISÄILYTYS

- Nosta YKI-veneesi maihin hyvissä ajoin ennen vesien jäätymistä. Pese levä veneesi pohjasta heti noston jälkeen. Jos levä ehtii kuivua sen poistaminen on hankalaa.
- Poista kondensioveden tulpat istuimista ja käännä vene kumolleen siten, että mahdollinen kondensiovesi pääsee valumaan pois.
- Vene säilytetään talven yli kumollaan sellaisessa paikassa, jossa ei pääse kertymään lumikuormia veneen päälle.
- Vene asetetaan esim. pukkien päälle siten, että tuenta reunoilla on vähintään kuudesta paikasta. Jos mahdollista peitä vene pressulla.
- Jos veneen talvisäilytyspaikka on esim. järven rannalla varmista, että vene ei ole mahdollisten hiihto- tai moottorikelkkareittien kohdalla.

9. VESILLELASKU

- Tarkista veneesi ulkopinta. Mahdolliset kolhut ja vauriot korjataan kohdan 10. mukaisesti.
- Ennen veneesi vesillelaskua asenna istuinten kondensiotulpat tiiviisti paikoilleen ja tarkista pohjatulpan kunto.

10. KORJAUKSET

Pienet pintavauriot voi korjata itse veneliikkeistä ja YKI-veneeseen valmistajalta saatavilla korjaussarjoilla mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. Isommissa korjauksissa ota yhteys veneesi jälleenmyyjään tai valmistajaan.

11. KULJETUS

Jos kuljetat venettäsi peräkärjessä varmista, että peräkärjyn pohjalla ei ole venettä naarmuttavaa ainetta (hiekkä, sora). Jos peräkärjyn laidat koskevat veneeseen, käytä jotain suojamateriaalia esim. pahvia. Sido veneesi huolellisesti kahdella liinalla yli ja köydellä keulakahvasta. Muista punainen lippu veneesi perään.

12. TEKNINEN ERITTELY

- YKI-veneessä on tunnistenumero (CIN-koodi) perästä katsoen oikealla ulkolaidalla. CE-kyllä osoittaa EU hyväksynnän suunnittelukategoria D:lle (suojaisat vedet).
- Materiaali: lasikuitulujitteinen polyesterihartsia kovetettu hiekkahartsia köli

13. MALLIT

Malli	Pituus cm	Leveys cm	Paino kg	Hlöä max	Teho max hv	Tyyppi
YKI 420	420	135	70	2	3	vene pääty- ja osalaita- kellukkeilla
YKI 460	460	140	80	3	3	vene pääty- ja osalaita- kellukkeilla
YKI 485	485	140	90	4	5	vene kiertävällä kellukkeella
YKI 540	540	125	110	3	10	vene kiertävällä kellukkeella
YKI 600	599	120	125	3	15	vene kiertävällä kellukkeella
YKI 440	443	110	37	2	2,5	kanootti kelluke- istuimilla
YKI jolla	256	122	40	2	3,9	jolla kolmella kelluke- istuimella

Valmistaja:
Y-Tiimi OY
Ahmasjärventie 16
91300 YLIKIIMINKI

